

Glitsa Acryl Parketlak

Lac de parchet transparent de inalta calitate pe baza de dispersii uretanice.

General

Proprietati de baza

Uscare rapida.

Miros slab.

Rezistent la zgariere.

Rezistent la chimicale obisnuite.

Use

Pentru lucrari noi de parchet si pentru parchet deja finisat.

Asigura o buna rezistenta la zgariere si la trafic.

Aplicare

Temperatura de aplicare

10 - 30°C

R.H.: max. 85 %.

Metode de aplicare

Prin pensulare sau cu trafalet de mohair cu par scurt.

Dilutie

Apa (0 – 7 %).

Instructiuni

A se amesteca bine inainte de folosire.

A nu se aplica la temperature mai mici de 10°C.

Curatarea uneltelor

Apa.

Grosimea de strat

uscat: 20 µm – in ud: 75 µm pe strat.

Suprafata de acoperire

Approx. 10 m²/l.

Timpul de uscare la 20°C/65% R.H.

La praf: dupa 1 h

La amprenta: dupa 4 h

Se poate calca: dupa approx. 12 h

Revopsire: after approx. 4 h

Uscare completa: dupa 16 h.

Proprietati

Vascositate

Approx. 0.2 Pa.s.

Densitate

Approx. 1,04 kg/dm³.

Continut de solide

Approx. 29 % in masa – 26 % in volume.

Gradul de luciu

Satinat.

Rezistenta mecanica

O foarte buna rezistenta la zgariere, la soc si impact.

Rezistenta la apa

Buna.

Curatare

Cu detergenti obisnuiti.

Perioada de garantie

Cel putin 24 de luni in recipientul original tinut departe de inghet.

Informatii aditionale

Ambalaj

2,5 litri.

Culoare

incolor.

Aspectul lptos al filmului ud dispare la uscare.

Sisteme

Lucrari noi

Degresati suprafata daca este necesar. Slefuiti suprafata si indepartati praful.

Repati neregularitatile, daca exista, cu Cetol Gupa .

Aplicati 3 straturi de Glitsa Acryl Parketlak satin.

Daca este necesar, slefuiti usor intre straturi.

Lucrari vechi de parchet intacte

Degresati daca este necesar. Slefuiti suprafata si indepartati praful.



Glitsa Acryl Parketlak

Reparati neregularitatile cu Cetol Gupa .
Curatati suprafata cu o solutie de Sikkens Super Cleaner si apa.
Apicati 2 straturi de Glitsa Acryl Parketlak satin nediluat.
Slefuiti usor intre straturi .

Intretinere

Podelele tratate cu Glitsa Acryl Parketlak pot fi curatate cu apa rece si detergenti.